



Cinta de botones

Cinta de botones para fijar el difusor en el centro en configuraciones de línea continua a ambos lados y en esquinas para configuraciones con elemento angular (2 unidades de 30 cm)



ZS_SLI_F_tape.jpg