

DMX
PPT-DMX3

PPT-DMX3

Programador DMX512, permite programador hasta 500 escenas dinámicas o estáticas mediante USB. Permite controlar hasta 10 zonas de forma independiente. Puede funcionar en directo o en diferido. Dispone de calendario para programar las escenas con control horario. Puede controlar hasta 1024 canales DMX o driver LED DMX. Conexión Ethernet. Incluye cable USB y software de control. Compatible con caja para empotrar europea.



DMX512 controller, allows programming up to 500 dynamic or static scenes via USB. It allows to control up to 10 zones independently. It can operate live or stand alone. It can controller up to 1024 DMX channels. Compatible with any DMX light or DMX LED driver. Ethernet connection. Includes USB cable and control software. Compatible with european box recessed.

7V
DC

IP20

+45°C
-25°C

Custom

F

M M

EMC

DMX

ETHERNET

Power
Supply

Apple
iOS

Android


Características técnicas

Technical data

IP	20
Voltaje entrada / Input voltage	DC 7V
Temperatura funcionamiento / Operating temperature	-10~45°C
Temperatura almacenamiento / Storage temperature	-40~80°C

Medidas

Dimensions




CE

RoHS

DMX PPT-DMX3

· Funcionamiento Working



Zona / Zone

Elige tu zona y ejecuta hasta 10 escenas simultáneamente
Choose your zone and run up to 10 scenes simultaneously

Dimmer / Dimmer

Haga sus luces más brillantes / oscuras y ajuste la saturación
Make your lights brighter/darker and adjust the saturation

Escena / Scene

Seleccione hasta 50 escenas estáticas o dinámicas, use las flechas para cambiar la escena actual
Select from up to 50 static or dynamic scenes, use the arrows to change current scene

Velocidad / Speed

Acelere y reduzca la velocidad de una escena dinámica, como el efecto de cambio de color
Speed up and slow down a dynamic scene such as color changing effect

Control color RGB/Blanco / RGB/White color control
Desplácese fácilmente por más de 16 millones de colores y / o controle el blanco
Easily scroll through over 16 million colors and/or control white



Advertencias Warnings

- La instalación y el mantenimiento del convertidor la deberá realizar personal cualificado.
- Este convertidor no es estanco, en instalaciones de exterior o con humedad deberá ir instalado en cajas estancas.
- La instalación en sitios con buena ventilación prolongará la vida útil del convertidor.
- Compruebe que la tensión de entrada y de salida están dentro de los parámetros indicados.
- Los picos de tensión pueden causar daños en el convertidor.
- Asegure que el cable utilizado en la instalación es de tamaño adecuado.
- Asegure que el cable hace contacto correctamente con el conector.
- Asegure que todas las conexiones de cable y las polaridades son correctas antes de conectar la alimentación.

- The installation and maintenance of the converter must be carried out by qualified personnel.
- This converter is not watertight, in outdoor installations or with humidity it must be installed in watertight boxes.
- Installation in well ventilated areas will prolong the life of the converter.
- Check that the input and output voltage are within the indicated parameters.
- Voltage peaks can cause damage to the converter.
- Ensure that the cable used in the installation is of adequate size.
- Ensure that the cable makes proper contact with the connector.
- Ensure that all cable connections and polarities are correct before turning on the power.



